

# Bruksanvisning for GARO Logik Digitale koblingsur.

Før programmering må uret nullstilles totalt.

For total nullstilling trykk ned "Ⓜ" og deretter "PRG" innen 3 sekunder, slipp først "Ⓜ" og deretter "PRG" Knappen. Ordet (CLEAR) vil da komme opp i displayet.

Nå kan tiden samt dato stilles

## INNSTILLING AV TID / DATO:

Trykk på "Ⓜ" og sekundene blinker. Trykk "OK" for og få frem minuttene.

Trykk på "1" for og øke eller "2" for og redusere minuttene.

Trykk på "OK", for godkjenning. Uret vil nå blinke på Timer som er neste.

Gjenta denne operasjonen for innstilling av Timer – ÅR – Måned - Dag.

Det siste som stilles inn er dagen, trykk så "OK" og deretter "Ⓜ", så begynner uret og gå som normalt. Dagen blir automatisk valgt etter datoen som er programmert.

Er det noe som ønskes endret trykker man bare ned "Ⓜ" og hopper frem ved og trykke "OK" til det man ønsker endret.

## PROGRAMMERING:

**A.** 1 kanal UR: Trykk på "PRG" og du er nå klar for og programmere.

Trykk på "1" gjentatte ganger til kun (on) eller (off) vises.

(on 📞) (off 📞) er for innstilling av impuls innstillinger/sekund. (spesialfunksjon).

**2 kanal UR:**

Trykk på "PRG" trykk deretter på den kanal du vil programmere.

"1" for kanal 1 eller "2" for kanal 2. deretter "OK"

Den valgte kanal er nå klar for programmering av (on) (off) + tid + dag.

**B.** Når du f.eks. har valgt (on) og skal stille inn tiden trykk "OK"

Still så minutt "OK" deretter time "OK". Nå blinker (MO) på dag.

Hvis man deretter trykker "OK" med en gang, så har man programmert uret til og slå seg på hver dag til samme tid. Alle dagene vil i så fall vises øverst i displayet.

Trykk "OK" en gang til og uret er klar for og programmere (off) tiden .

For og programmere uke og helg med forskjellige innstillinger må man velge bort dager. Normalt vises alle dagene øverst i displayet.

**C.** Uret blinker (MO) på dag, trykker man "1" så hopper markøren til neste dag.

Trykkes "2" ned på en dag som blinker, fjernes denne dagen fra programmet.

Eksempel: (Gjør trinn A. og B. ferdig først)

For og programmere Mandag til Fredag med lik tid hver dag så trykker man "1"

5 ganger slik at markøren blinker på (SA) som er lørdag, så trykker man på

"2" 2 ganger for og velge bort (SA) + (SU) deretter "OK"

Uret er nå klart for og programmere (off) tiden. Gjenta ovennevnte trinn A. B. C.

**PS!! Om du ønsker og gå ut av et hvilket som helst program så trykk på "Ⓜ".**

## Side 2

# Bruksanvisning for GARO Logik Digitale koblingsur.

### KONTROLL AV PROGRAMMERT TID:

Ved **1 kanal** UR. Logik DW:

Trykk på **"PRG"** deretter **"OK"** gjentatte ganger. For hver gang **"OK"** trykkes ned hopper uret til neste programmerte sekvens, etter siste sekvens vises (End CH1).

Ved **2 kanal** UR. Logik DW2:

Trykk på **"PRG"** velg så kanal: **"1"** for kanal 1 eller **"2"** for kanal 2. deretter **"OK"** gjentatte ganger. For hver gang **"OK"** trykkes ned hopper uret til neste programmerte sekvens, etter siste sekvens vises (End CH1) eller (End CH2) etter valgte kanal.

### SLETTING AV PROGRAM SEKVENNS:

Hvis det er ønskelig og slette deler av et program gjøres dette på følgende måte:

Trykk på **"PRG"**

Trykk på **"OK"** gjentatte ganger for komme frem til den sekvens som er ønskelig og slette.

Trykk så på **"PRG"** og hold den nede i 5 Sekunder til order (CLEAR) vises i displayet.

### SOMMERTID / VINTERTID:

Skjer automatisk når riktig dato er innstilt, se: INNSTILLING AV TID / DATO.

### MANUELL OVERSTYRING / LÅSING AV UR:

Ved manuell overstyring av 1-kanals ur trykker du **"1"** for (ON1) eller (OFF1)

Ved manuell overstyring av 2-kanals ur trykker du **"1"** for (ON1) eller (OFF1) eller **"2"** for (ON2) eller (OFF2)

Når du har overstyrt uret til eks. (ON1) så vil uret gå inn i normal syklus ved neste programmerte innstilling.

NB! Hvis du har overstyrt uret til (LOCK1) (ON1) eller (LOCK2) (ON2) så blir uret værende i denne posisjon fast, uten og gå tilbake i normal drift. For at uret skal kunne gå tilbake til normal drift må displayet vise (ON) eller (OFF). Dette gjøres ved og trykke **"1"** eller **"2"** gjentatte ganger med følgende syklus:

ON1 – OFF1 – LOCK1 – LOCK1  
OFF1 ON1

**PS!! Om du ønsker og gå ut av et hvilket som helst program så trykk på "☺".**